

# EnviroReel®

## INSTRUCCIONES DE OPERACIONES

### OPERACION:

#### PASO 1:

Sobre una superficie plana y estable, abr el EnviroReel presionando la cerradura del cierre

#### PASO 2:

Inserte la llave de seguridad para la bobina de cable

#### PASO 3:

Coloque la bobina de cable en el dispensador de EnviroReel

#### PASO 4:

Deshaga el plástico que cubre el cable coaxial a partir de la flecha

#### PASO 5:

Inserte el cable coaxial a través de la abertura en la tapa

#### PASO 6:

Coloque el extremo del cable en el alojamiento proporcionado

#### PASO 7:

Cierre la tapa del EnviroReel

### ATTENTION!

**ADVERTENCIA:** Este producto no es un juguete! no permitir el acceso a los niños.

**ADVERTENCIA:** Este producto no es un paso - no se coloque sobre el producto.

**ADVERTENCIA:** Piezas giratorias dentro - no coloque los dedos u objetos dentro cuando lo opere.

**ADVERTENCIA:** Riesgo de pellizco - tenga cuidado al cerrar.

**PRECAUCIÓN:** Sol para uso con productos aprobados - no adapte para uso con productos desaprobados.

**PRECAUCIÓN:** No deje caer, tirar o lanzar.

**PRECAUCIÓN:** No coloque objetos pesados o peso sobre este producto.

**PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado cuando lo utilice.

[www.perfectvisionmfg.com](http://www.perfectvisionmfg.com)

